

武汉宝钢制罐有限公司管理文件

文件编号：WHBGZG/W07.07

第 1 版

签发：罗志前

品检仪器操作规程 (011)

1 仪器编号： WHC-QC-011

2 仪器名称： 炉温曲线测试仪

3 仪器型号： Datapaq

4 使用方法

4.1 将电池装入测试仪, 连接测试仪计算机, 打开 Datapaq 软件, 点击记录器, 选择重置清零

4.2 将测试罐的探头根据需要固定在罐的不同位置, 并将测试仪置于隔热箱中;


4.3 按绿色按键, 绿色 LED 灯开始按采样间隔闪烁。合上盖子并确保关严。

4.4 将测试仪与测试罐一同通过内涂炉进行测试;

4.5 从烘炉出口取出测试罐与测试仪, 连接测试仪与计算机, 打开 Datapaq 软件, 点击记录器, 选择下载读取温度数据;

4.6 同时按绿色和红色按钮三秒钟, 关闭记录器

5 安全维护保养

5.1 在 Datapaq 设备上  表示潜在危险。此标志通常表示高温。

5.2 出现危险标识, 表示设备表面可能非常热, 使用时请戴好绝热手套, 以免灼伤皮肤。